

ANTIGRAFITI EX ESPECIAL



Código	00893 137 500
Contenido	500 ml



PRINCIPALES VENTAJAS

- No decolora los materiales textiles.
- No deja huella de aplicación.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola tornado.
- Paño de microfibra.
- Pistola Master para spray.
- Espuma desengrasante en seco.

Aplicación:

Los periodos de actuación suelen variar bastante, ya que dependen del fondo, del tipo, de la antigüedad, entre otros. Por tanto, deben adaptarse a cada caso individual y evitar prolongarse. En caso de pintadas muy resistentes, puede ser necesario repetir varias veces la aplicación. Se aconseja utilizar en la limpieza unas esponjas duras para quitar insectos y cepillos, como soporte mecánico. Lavar bien las superficies con agua. Absorber la pintura disuelta mediante trapos y desechar estos trapos como residuos especiales. Una vez eliminadas las pintadas, puede que la superficie limpiada destaque visualmente del fondo, ya que con la pintura también se eliminan las partículas de suciedad.

Eliminador de pintura y chicle para tapicería y textiles.

Fuerza limpiadora muy elevada:

Permite la eliminación eficaz de pintadas de laca, lápices de color y rotuladores.

No perjudica el material y las superficies:

El producto penetra profundamente en el tejido y disuelve la pintura no deseada.

Breve periodo de secado debido a la reducida humedad residual:

- No se moja por completo el tejido.
- Especialmente apto para disolver de forma suave restos de chicle sobre cualquier fondo.
- Sin AOX.
- Sin silicona.

Eliminación de pintadas:

Vaporizar el producto homogéneamente sobre la superficie a tratar y dejarlo actuar. A continuación, recoger la pintura disuelta mediante una esponja o trapo húmedo frotando en un solo sentido. El período de actuación depende del tipo de pintada (fondo, pintura, varias capas, antigüedad). En caso de pintadas resistentes, repetir la aplicación o evitar prolongar el periodo de actuación.

Eliminación de chicle:

Vaporizar el producto sobre la superficie a tratar y dejar actuar 2 a 3 minutos, a continuación, retirar el chicle ya algo disuelto mediante un cepillo.

Precaución:

Antes de proceder a la aplicación del producto, comprobar siempre la compatibilidad de material y la solidez de los colores en un lugar poco visible. Para ello, aplicar el eliminador de pintadas mediante un trapo.